VIDEO
UNIT A

POWER SUPPLY
UNIT C

TIME BASE
UNIT B

DEFL. COIL
UNIT D

B1

B2
7586

PRESET

TS1 AF124
TS2 AF124
TS3 AC126
TS4 AF124
TS5 AF124
TS6 AF124
TS7 AF124
TS8 AFY19
TS9 AF124

SYNC AMPL
FREQ CORR
VERT AMPL
VERT LIN
HOR AMPL
HOR LIN
MAGN FOCUS

TS13 BCY 32
TS14 BCY 32
TS15 BCY 32
TS16 BF 109
TS17 BCY 32
TS18 BCY 32
TS19 BCY 32
TS20 BCY 32
TS21 BCY 39
TS22 ASY 75
TS23 AC128
TS24 BCY 32
TS25 ASY 27
TS26 ASY 77
TS27 ASY 27
TS28 ASY 27
TS30 AD139
TS31 ASY 76
TS32 BCY 31
TS33 2N2297

GR1 OA 202
GR2 OA 70
GR3 BZY 88
GR4 OA 47
GR5 OA 202
GR6 OA 202
GR7 OA 202
GR8 OA 202
GR9 AAZ 15
GR10 AAZ 15
GR11 OA 202
GR12-16 4x BYX 10
GR13 AAZ 15
GR16 BYX 10
GR17 BYX 10
GR18 BYX 10
GR19 BYX 10

SP1 OAZ 203
SP2 OAZ 203
SP3 OAZ 203

L7 VERT
L8 HOR
L9 FOCUS

white
black
yellow
blue
blue
yellow

HF
VF

EXT.

ETV 634

Scanned by www.tvcameramuseum.org

Fig. 7